

## PRZEWODNIK PO STEROWNIKACH 230V



MODELE	ESP-RZX	ESP Me	ESP LXMe	ESP-LXD
<b>ZASTOSOWANIE</b>				
Przydomowe ogrody	•	•		
Tereny zieleni miejskiej		•	•	•
Duże tereny zieleni			•	•
Boiska sportowe		•	•	•
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>				
Lokalizacja wewnątrz budynku	•	•	•	•
Lokalizacja na zewnątrz budynku	•	•	•	•
<b>DANE TECHNICZNE</b>				
Sekcje	4, 6, 8	4 - 22	8 - 48	50, 125, 200
Programy	-	4	4	4
Czas działania sekcji (czas maks.)	199 min	6h	12h	12h
Liczba startów na dzień na program	6	6	8	8
Budżet wodny	•	•	•	•
Ręczne włączanie/wyłączanie	•	•	•	•
Opóźnianie opadu		•	•	•
Jednoczesne działanie kilku sekcji			•	•
Pokrywające się programy			•	•
Wyświetlacz LCD	•	•	•	•
<b>TERMINARZE PROGRAMOWANIA</b>				
Wybrane dni tygodnia	•	•	•	•
Nawadnianie cykliczne co 1-6 dni	•	•	•	•
Nawadnianie cykliczne co 1-31 dni		•	•	•
Dni parzyste/nieparzyste	•	•	•	•
Kalendarz 365-dniowy	•	•	•	•
Program testowy		•	•	•
Program domyślny po przerwie w dopływie prądu	•	•	•	•
Ilość zaworów podłączonych do jednej sekcji	1	2	2	2
Liczba zaworów mogących pracować jednocześnie	1+1	2+1	4+1	7+1
<b>KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALNEGO STEROWANIA</b>				
Kompatybilność z systemem centralnego sterowania			•	•
<b>AKCESORIA</b>				
Czujnik opadu RSD-BEx	•	•	•	•
WR2	•	•	•	•
SMRT-Y	•	•	•	